#### RATOC Systems, Inc.

## REX-230XDA ユーザーズマニュアル 第1.1版

この度は、REX-230XDAをお買い上げいただき、誠にありがとうご ざいます。本マニュアルは、本製品を正しく安全にお使いいただ くための取り扱い方法、使用上の注意等について説明するもので す。ご使用の前に必ずお読みください。

## 1. ご使用の前に

#### 1-1. パッケージ内容の確認

本パッケージには以下のものが同梱されています。 万一、不足がある場合は、お手数ですが弊社サポートセン ターまでご連絡ください。

- ●REX-230XDA本体
- ●XDAシリーズ用接続ケーブル×1
- ●ユーザーズマニュアル (本紙)
- ●保証書(1年間保証)

#### 1-2. 対応OSと対応機種(必要なシステム構成)

- ◆パソコン環境◆
  - <対応0S>

Windows Vista/XP/2000/Me/98SE

※Windows Vista/XPは64ビット版にも対応しています。

<対応機種(対応パソコン)>

以下のコネクタ(ポート)を装備したWindowsPC

- ・DVIモニタコネクタ (DVI-D 24pinもしくはDVI-I 29pin)
- ・PS/2キーボードコネクタ
- ・USBコネクタ(マウス)

#### ◆コンソール環境◆

<対応キーボード> PS/2キーボード

<対応マウス> USBマウス

<対応モニタ>

DVIコネクタ (DVI-D 24pinもしくはDVI-I 29pin) を 装備したモニタ(シングルリンク対応、HDCP対応、 最大解像度:1920×1200)

※アナログビデオ信号(ミニD-sub15pin)には対応していません。

※本製品とモニタとの接続にはDVI-D (24pin⇔24pin) ケーブルをご使用ください。

※デュアルリンクには対応していません。

#### <対応オーディオ機器>

スピーカ、ヘッドホンなどのPCオーディオ機器

※オーディオは出力ポートのみとなります。マイク用の 入力ポートは装備していません。

#### ◆ご注意◆

〈パソコンについて〉

- ※PS/2キーボードポートからの電源が不足、もしくは不 安定なパソコンでは、別売のACアダプタ (RSO-ACO5) が 必要です。
- ※ノートパソコンやサーバ仕様のパソコンでは、BIOSや ハードウェアの制限により使用できない場合があります。 ※NEC PC-9801/9821シリーズには対応していません。
- ※OSのインストール作業をおこなう場合は、本製品を接 続せず、直接パソコンにモニタ・キーボード・マウスを 接続してください。 【ご注意つづく◢】

#### 【電波障害自主規制について】


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI) の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境 で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビ ジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすこと があります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

#### 【ご注意つづきへ】

<キーボード・マウスについて>


- ※PS/2変換アダプタを使用するキーボードは使用できません。
- ※ワイヤレスデスクトップ(キーボードとマウスのセッ ト)は使用できません。USBアダプタタイプ (PS/2・ USBの両方を接続する必要がないタイプ)の製品の場合 は、USBマウス用コネクタへ接続することで使用できま すが、ホットキーによる切替はできません。
- ※84キーボード、AT規格キーボードは使用できません。
- ※メーカ特別仕様のキーボードやマウスは、使用できない 場合があります。
- ※特定のパソコンやアプリケーションに依存するキーボー ド (ワンタッチボタンなど) や特別な機能をもったマ ウスは、正常に動作しない場合があります。
- ※キーボードパワーオンや、ワンタッチボタンによるサス ペンド・レジューム機能は使用できない場合があります。
- ※キーボードによる電源管理(サスペンドからの復帰) は使用できません。
- ※マウスの専用ドライバやユーティリティ等は、使用で きない場合があります。



- ※1 パソコンの電源がOFFの状態でも、パソコンのPS/2コネク タから電源が供給され、ポートが選択されている場合は、 本製品のLEDが点灯します。
- ※2 パソコンのPS/2キーボードポートからの電源が不足する、 もしくは不安定な場合、別売のACアダプタ (RSO-ACO5)を 接続します。

## 2. セットアップ


- ・本製品を接続する前に、ご使用になるキーボード・マウス・モ ニタの対応機種、対応OSを予めご確認ください。また、直接パ ソコンに接続し、正常に動作することを確認してください。
- ・接続の前に、接続するパソコン、モニタの電源がOFFである ことを確認してください。
- ・コネクタの形状や向きをよくご確認の上、それぞれのポート にしっかりと接続してください。
- ・キーボード、マウスは必ず接続してください。



**6** モニタを接続します。 ※DVI-D 24pinケーブルをご使用ください。

#### 2-2. キーボード・マウス・スピーカの接続


キーボード・マウス・オーディオ機器(スピーカやヘッドホン)を接続します。



## 2-3. パソコンへの接続


DVIモニタコネクタ、PS/2キーボードコネクタ・USBコネクタ・3.5mmミニプラグ\*'をパソコンに、一体型コネクタを本製品に接続します。

※1 オーディオ機器を使用しない場合、3.5mmミニプラグを接続する必要はありません。



以上で接続は完了です。 パソコンを起動し、使用する ことができます。

Windows 98SEでご使用の場合は、「2-4. Windows 98SEでのインストール方法」をご覧ください。



※2 机上に安定して設置するために、本体の背面側(DVIモニタケーブル、接続ケーブル側)に10cm以上のスペースをとってください。充分なスペースが無い場合は、ケーブルの重みによって本体が傾くことがあります。



- ご使用の環境によっては、初回起動時や接続USBポート変更時に「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されますので、画面の表示に従い、キーボードから [Enter] を入力してウィザードを完了させてください。ウィザードは複数回表示される場合があります。
- ・ご使用の環境によっては、初回起動時、本製品の認識が完了 するまで数十秒かかる場合があります。
- ・システム起動後、モニタ解像度やリフレッシュレートの再設 定が必要となる場合があります。

## 2-4. Windows 98SEでのインストール方法

Windows 98SEの場合、「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面が表示されます。キーボードから [Enter]

を押して、次に進んで ♥ ください。



表示に従い、インストールを進めてください。



Windows 98 Second EditionのCD-ROMが要求された場合は Windows 98 Second EditionのCD-ROMを挿入して[OK]を

クリックし、インス トールを完了させて ください。




## 3. 切替方法·操作方法

- ・切り替え操作は10秒以上の間隔をあけておこなってください。
- ・切り替え後、USBマウス再認識のため、使用できるようになるまで数秒かかる場合があります。
- · [Scroll Lock] キーがないキーボードを使用する場合は、 ホットキーによる切替ができません。
- ・切替確認音は鳴りません。
- ・オートスキャン機能は搭載していません。

## 3-1. 切替ボタン(本体のボタン)による切替

本体上面にある切替ボタン(SELECT)を押して切り替えます。



## 3-2. ホットキー (キーボード) による切替

[Scroll Lock]キーを2秒以内に連続して2回押すと、切り替えをおこなうことができます。



もう一方のパソコンに切替

- ※キーボードによっては[Scroll Lock]キーが[ScrLock]または [ScrLk]と表示されている場合があります。
- ※[Scroll Lock]キーを1回押した後、[Esc]など他のキーを押す ことでホットキーは無効になります。
- ※ホットキーを[Scroll Lock]以外のキーに変更することはできません
- ※[Scroll Lock]キーが特定の機能や操作に割り当てられているアプリケーションは、正常に動作しない場合があります。
- ※[Scroll Lock]を2回押しても切り替わらない場合は、本製品が [Scroll Lock]を検知できなかった可能性があります。もう一度 [Scroll Lock]を押してみてください。

## 4. お問い合わせ・ユーザ登録

ご提供いただいたお客様の個人情報は、サポート目的のみに使用し、他の目的には使用しません。

弊社の個人情報取り扱いに関する詳細は、弊社ホームページをご覧ください。 http://www.ratocsystems.com/info/privacy.html

#### 4-1. 本製品に関するお問い合わせ

本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問い合わせください。お問い合わせの際は、右ページのお問い合わせ用紙を参考に、ご使用環境等をお知らせください。

ご質問に対する回答は、下記営業時間内となります。ご質問の内容によりましては、弊社でのテスト・チェック等の関係上、回答までに時間を要する場合もございますので、予めご了承ください。なお、Linuxに関するご質問・お問い合わせはホームページよりメールにて承ります。

ラトックシステム株式会社 サポートセンター

〒556-0012 大阪市浪速区敷津東1-6-14 朝日なんばビル TEL 大阪:06-6633-0190 東京:03-5207-6410 FAX 06-6633-3553 (FAXは24時間受付) 営業時間 月曜〜金曜 10:00〜13:00、14:00〜17:00 土曜・日曜・祝日および弊社指定の休日を除く ホームページで最新の情報をお届けしております。

ご質問もここから入力できます。 http://www.ratocsystems.com/

#### 4-2. 修理について

万一故障した場合は、本製品に添付の保証書記載内容に基いて修理致します。故障と思われる症状が発生した場合は、本書を参照し、接続や設定が正しく行われているかどうかご確認ください。現象が改善しない場合は、弊社修理センター宛に製品をお送りください。修理に関しては、弊社サポートセンターにご相談ください。http://www.ratocsystems.com/services/repair/contents.html

## 4-3. ユーザ登録

ユーザ登録は、下記URLより行うことができます。 https://regist.ratocsystems.com/

# 5. 一般仕様

証期間1年間

73/ 12	14)
型 番	REX-230XDA
名	パソコン自動切替器
17	クロスインターフェイス接続・DVI専用・Audio対応
パソコン最大接続台数	- クロスインダーフェイス接続・DVT専用・AddTO対応 - 2台
<u> </u>	▼ Windows Vista/XP/Me/2000/98SE ※Vista/XPは64ビット版にも対応。
対応パソコン	下記ポートを装備したWindows PC
刈 ル ハ ノ コ ノ	・DVIモニタ(DVI-D 24pin/DVI-I 29pin)・PS/2キーボード・USB
対 応 モ ニ タ	DVIコネクタ (DVI-D 24pin/DVI-I 29pin) を装備したモニタ
73 76 C _ 7	シングルリンク対応、HDCP対応、最大解像度:1920×1200
	※アナログビデオ信号(ミニD-sub15pin)には対応していません。
	※本製品とモニタとの接続にはDVI-D(24pin⇔24pin)ケーブルをご
	使用ください。※デュアルリンクには対応していません。
対応キーボード	PS/2キーボード ※USBキーボードは使用できません。
対 応 マ ウ ス	USBマウス ※PS/2マウスは使用できません。
対応オーディオ機器	PCオーディオ機器 (3.5mmミニプラグ)
	※出力ポートのみとなります。マイク用の入力ポートは装備していません
切 替 方 式	ホットキー切替もしくは切替ボタン
L E D 表 示	選択時:緑色に点灯、非選択時:消灯
	※パソコンの電源がOFFでもPS/2から電源供給があり、ポートが
14 /4 1 , ,	選択されている場合は点灯
接続コネクタ	【コンソール接続側】
	モニタ: DVI-D 24pin (メス)
	キーボード: PS/2 (メス)
	マウス: USB (SeriesA レセプタクル)
	オーディオ(スピーカ):3.5mmステレオミニジャック
	【本体接続側】
	D-sub44ピン(オールインワン2ポートー体型コネクタ) 【PC接続側】(ケーブル側)
	『FC接続側』(ケーブル側) モニタ:DVI-D 24pin(オス)
	モーダ・DVI-D 24pTH(オス) キーボード:PS/2(オス)
	マウス:USB(SeriesA)
	オーディオ:3.5mmステレオミニプラグ
電源電圧	DC +5V (PS/2キーボードポートから供給)
	※PS/2からの電源供給が不足する場合、別売のACアダプタが必要
消費電流	238 mA (Typ.) (キーボード/マウスの消費電流を含まず)
動作環境	温度:0~55℃、湿度:0~80%(但し結露しないこと)
保 管 環 境	温度:-20~60℃、湿度:0~80%(但し結露しないこと)
筐 体 材 質	アルミ/ABS樹脂
外 形 寸 法	約107(W)x70(L)x25(H)mm (突起部・ケーブル部含まず)
	ケーブル長:約1.2m

## 6. オプション品

オプション品のご注文は、ラトックダイレクト(通販サイト)にて承ります。 http://rps.ratocsystems.com

ACアダプタ RSO-ACO5 (5V 2A)

## 7. 安全にお使いいただくために

◆警告および注意表示◆

# ⚠警告

人が死亡するまたは重傷を負う可能性が想定 される内容を示しています。

注意

人が負傷を負う可能性が想定される内容および 物的損害が想定される内容を示しています。

## ⚠警告

- ●製品の分解や改造等は、絶対におこなわないでください。
- ●無理に曲げる、落とす、傷つける、上に重いものを載せること はおこなわないでください。
- ●製品が水・薬品・油等の液体によって濡れた場合、ショートによる火災や感電の恐れがあるため使用しないでください。

## 注意

- ●本製品は電子機器ですので、静電気を与えないでください。
- ●ラジオやテレビ、オーディオ機器の近く、モータなどノイズを 発生する機器の近くでは誤動作することがあります。必ず離し てご使用ください。
- ●本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様です。日本国外で使用された場合の責任は負いかねます。
- ●高温多湿の場所、温度差の激しい場所、チリやほこりの多い場所、振動や衝撃の加わる場所、スピーカ等の磁気を帯びたものの近くでの保管は避けてください。
- ●本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送機器など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、いかなる責任も負いかねます。

## 8. ご注意

- ●本書の内容に関しましては、将来予告なしに変更することがあ ります
- ●本書の内容につきましては万全を期して作成しておりますが、 万一ご不審な点や誤りなどお気づきの点がございましたらご連 絡くださいますようお願い致します。
- ●本製品は日本国内仕様となっており、海外での保守、およびサポートはおこなっておりません。
- ●製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
- ●本製品の保証や修理に関しては、添付の保証書に記載されております。必ず内容をご確認の上、大切に保管してください。
- ●運用の結果につきましては責任を負いかねますので、予めご了 承願います。
- ●本製品の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、いかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- ●本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については各地方自治体にお問い合わせください。
- ●Windowsは米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。
- ●本製品および本マニュアルに記載されている会社名および製品 名は、各社の商標または登録商標です。ただし本文中にはRお よびTMマークは明記しておりません。
- "REX" は株式会社リコーが商標権を所有していますが、弊社 は使用許諾契約により本商標の使用を認められています。

**お問い合わせ用紙**(右ページの記入例を参考に、ご使用環境をお知らせください。) ラトックシステム株式会社 サポートセンター宛 (FAX)06-6633-3553

				F A X		230XDA シリアル番号 シリアル番号	ご購入年月日	タ メーカ名         型番		ス メーカ名 型番		- ド メーカ名 型番	S	イーノログルフ	ドライバ □ プラグアンドプレイモニタ □ その他	メ ト	ジ / 下 込	ン メーカ名 型番	- ド メーカ名	S	トーンレッショントト	ドライバ □ プラグアンドプレイモニタ □ その他	ジ ナ 口 メ ユ	ドライバ		
			<u>⊩</u>			$R \to X - 2 \times 0 \times D$		<u>×</u>	ーメ	メ	*	メーカ	0	シンコレー	レイバ	ドレイ	アイ	イーメ	メーカ	0	ーフェベル	レア	ドライ	ライ		
出	<b>-</b> 1∕-∨	部署・所属	住所	ш	メーメ	製品型番	ご購入販売店名		コンンール機器				接続PCの環境	(PC1側)						接続PCの環境	(PC2側)				資 問 氏 於	

ご提供いただいたお客様の個人情報は、サポート目的のみに使用し、他の目的には使用しません。 弊社の個人情報取り扱いに関する詳細は、弊社ホームページをご覧ください。 http://www.ratocsystems.com/info/privacy.html

REX-230XDA User's Manual APR/2008 REV.1.1 ©RATOC Systems, Inc. [REX230XDA-MAN11-0804]

(FAX) 06-6633-3553**お問い合わせ用紙(記入例)** ラトックシステム株式会社 サポートセンター宛

<ul> <li>( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )</li></ul>	トック 人間・トックシステム株式会社
名· 学校名 雪· 所屬	トックシステ
署・所属品	
坦	
177	〒556-0012 大阪市浪速区敷津東1-6-14 朝日なんばビル
T E L 0	$6 - 6 \ 6 \ 3 \ 3 - 0 \ 1 \ 9 \ 0 \ F \qquad A \qquad X  0 \ 6 - 6 \ 6 \ 3 \ 3 - 3 \ 5 \ 5 \ 3$
X 11 - X	XXXXX@ratocsystems.com
製品型番	REX-230XDA シリアル番号 3XDAXXXXXXX
ご購入販売店名 R	ATOC Direct ご購入年月日 200X年XX月XX日
#	
コンンール機器 キ	- ボード メーカ名 エレコム 型番 XXXXX
<b>&gt;</b>	ウ ス メーカ名 マイクロソフト 型番 XXXXX
<b>%</b>	ソコン メーカ名 ソニー
1	ビデオカード メーカ名 NVIDIA 型番 XXXXX
接続PCの環境	O S Windows XP SP2
(PC1側) 解	像度・リフレッシュレート 1280×1024・60Hz
H	: ニタドライバ 囚プラグアンドプレイモニタ □ その他
+	ボードドライバ O S標準ドライバ
>	・ウスドライバ マイクロソフト IntelliPoint Version 5.1
<b>%</b> /	:ソコン   メーカ名   DELL   型番   XXXXX
_ الله	デオカード メーカ名 パソコン標準(オンボード)型番 XXXXX
接続PCの環境	0 S Windows 2000 SP4
(PC2側) 解	像度・リフレッシュレート 1280×1024・60Hz
<u>''</u>	モニタドライバ 🗆 プラグアンドプレイモニタ 🛭 その他
11	キーボードドライバ OS標準ドライバ
ı.	マウスドライバ マイクロソフト IntelliPoint Version 5.1
置 石 松	P C 2 でマウスが動作しない。